

PL – BEZPIECZEŃSTWO Produkt łatwopalny - Trzymaj produkt z dala od otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury i iskierzenia, aby uniknąć ryzyka zapłonu. | Praca na wysokości – Instalacja produktu na wysokości może wiązać się z ryzykiem upadku. Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony i zachowaj szczególną ostrożność. | Nadmierne obciążenie – Produkt nie jest przystosowany do dużych obciążeń. Nadmierne przeciążenie może prowadzić do odpadnięcia lub uszkodzeń. | Źyłki, łańcuszki i sznurki mogą stanowić ryzyko zaplądania się lub uduszenia. Uniemożliw dzieciom dostęp do tych elementów. Nie umieszczaj łożek, mebli oraz kołysek w pobliżu elementów do sterowania dekoracjami okiennymi. | Upewnij się, że sznurki nie skracają się i nie tworzą pętl. | Produkt nie jest odporny na ekstremalne warunki pogodowe, takie jak silny wiatr czy burze. W razie takiej pogody należy przenieść go w bezpieczne miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć. | Nie pozwól dzieciom na zabawę produktem, aby zapobiec ryzyku przypadkowych obrażeń, zadawania lub uduszenia. | Regularnie sprawdzaj stan produktu. W przypadku zauważenia uszkodzeń lub osłabienia materiału zaprzestaj użytkowania. | Pierz w niskiej temperaturze (do 30°C) z użyciem delikatnych detergentów, susz na płasko, unikając suszarki bębnowej. Planuj usuwaj natychmiast odpowiednim środkiem. | Produkt należy użytkować zgodnie z lokalnymi przepisami, uprzednio rozdzielać go na poszczególne materiały i przekazywać je do odpowiednich punktów zbiórki. | Zabrania się samodzielnego przerabiania (modyfikowania) produktu oraz stosowania go do celów innych niż opisane w instrukcji. | Przed wierceniem lub mocowaniem upewnij się, że w miejscu montażu nie przebiegają przewody ani elementy instalacji elektrycznej. Ich uszkodzenie może spowodować porażenie prądem oraz inne zagrożenia. W razie wątpliwości skonsultuj się z fachowcem. | Prawidłowy montaż produktu do ściany lub sufitu wymaga zastosowania odpowiednio dobranych elementów montażowych (np. kołków i śrub) właściwych dla rodzaju podłoża (np. beton, cegła, płyta g-k, drewno). Użycie nieodpowiednich elementów lub nieprawidłowy montaż może prowadzić do oderwania produktu, a w konsekwencji jego uszkodzenia i zagrożenie dla użytkowników. Jeżeli po ocenie specjalisty dołączone elementy są niewystarczające dla danego podłoża, należy we własnym zakresie zakupić odpowiednie elementy montażowe. **SK – BEZPEČNOST** Horľavý - Udržujte výrobok mimo dosahu otvoreného ohňa, vysokých teplôt a iskier, aby ste predišli riziku vznietenia. | Práca vo výškach – Inštalácia produktu vo výške môže predstavovať riziko pádu. Vždy používajte vhodné ochranné opatrenia a buďte mimoriadne opatrní. | Nadmerné zaťaženie – Výrobok nie je určený na veľké zaťaženie. Nadmerné preťaženie môže viesť k pádu alebo poškodeniu. | Šnúry, reťaze a povrazy môžu predstavovať riziko zamotania alebo uškrtienia. Zabráňte deťom v prístupe k týmto veciam. Pošteľe, nábytok a kolíska neumiestňujte do blízkosti ovládačov dekorácie okien. Šnúry nevádzajte dohromady. Dbajte na to, aby sa šnúry nekrútili a nevytvárali slučky. | Výrobok nie je odolný voči extrémnym povetnostným podmienkam, ako je silný vietor alebo búrka. V prípade takeého počasia ho treba presunúť na bezpečné miesto alebo riadne zabezpečiť. | Nedovoľte deťom hrať sa s výrobkom, aby ste predišli riziku náhodného zranenia, udusenía alebo uškrtienia. | Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak pozorujete akékoľvek poškodenie alebo oslabenie materiálu, prestaňte ho používať. | Perte pri nízkej teplote (do 30°C) s použitím jemných pracích prostriedkov, sušte naplocho, nepoužívajte bubnovú sušičku. Škvrny ihneď odstráňte vhodným prostriedkom. | Výrobok je potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi, rozdeliť ho na jednotlivé materiály a odovzdať na príslušné zberné miesta. | Je zakázané svojpomocne upravovať (modifikovať) výrobok a používať ho na iné účely, než sú opisane v návode. | Pred vŕtaním alebo upevňovaním sa uistite, že v mieste montáže nevedú káble ani prvky elektrickej inštalácie. Ich poškodenie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a iné nebezpečenstvo. V prípade pochybností sa poraďte s odborníkom. | Správna montáž výrobku na stenu alebo strop si vyžaduje použítie vhodne zvolených montážnych prvkov (napr. hmoždínok a skrutiek) určených pre daný typ podkladu (napr. betón, tehla, sadrokartón, drevo). Použitie nevhodných prvkov alebo nesprávna montáž môžu viesť k odtrhnutiu výrobku a následne k jeho poškodeniu a ohrozeniu používateľov. Ak po posúdení odborníkom príložené prvky nie sú pre daný podklad dostatočné, je potrebné zabezpečiť vhodné montážne prvky na vlastné náklady. **HU – BIZTONSÁG** Tűzveszélyes termék - A gyulladásveszély elkerülése érdekében, tartsa távol a terméket nyílt lángtól, magas hőmérsékletű forrásoktól és szikráktól. | Magasban végezni munka - A termék magasban történő felszerelése a leesés veszélyével járhat. Mindig használjon megfelelő védőfelszerelést, és legyen különösen óvatos. | Túlterhelés veszélye – A termék nem nehéz terhelésekre tervezett. A túlterhelés leeséshoz vagy a termék sérüléséhez vezethet. | A daniólik, gyöngyláncok és vonalak fennállhat az öszszegabalyodás vagy főtógatás veszélye. Akadályozza meg, hogy a gyermek hozzáférének zekhez a tárgyakhöz. Ne helyezzen ágyakat, bútorokat vagy bőcsöket az átalakítóműk kezelőszervek közelébe. Ne kössön össze vonalokat. Ügyeljen arra, hogy a daniólik / vonalak ne csavarodjanak és ne képezzenek feszítéket. | A termék nem ellenáll a szélsőséges időjárási körülményeknek, például az erős szélnek vagy viharak. Ilyen időjárás esetén biztonságos helyre kell vinni vagy a daniólik / vonalak ne csavarodjanak, hogy gyermek jásztsanak a termékkel a véletlen sérülés, fulladás veszélyének elkerülése érdekében. | Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát. Ha bármilyen sérülést vagy az anyag gyengülését észleli, hagyja abba a használatát. | Alacsony hőmérsékleten (legfeljebb 30°C-on), enyhén mosószerez mossza, szárítsa laposra, ne tegye szárítógépre. A foltokat azonnal távolítsa el megfelelő szerez. | A termék a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanításra az egyes anyagokra való előzetes szétválasztással és a megfelelő szelektív gyűjtőüzetekre való szállítással. | Tilos a termék önálló átalakítása (módosítása), valamint a használati útmutatóban leírtaktól eltérő cókora történő használat. | Fürás vagy rögzítés előtt győződjön meg arról, hogy a szerelés helyén nem futnak vezetékek vagy az elektromos hálózat elemi. Ezek sérülése áramütést és egyéb veszélyeket okozhat. Kétség esetén forduljon szakemberhez. | A termék falra vagy mennyezetre történő szakszerű felszereléséhez az aljzat típusának megfelelően kiválasztott rögzítőelemeket (pl. titket és csavarokat) kell használni (pl. betón, téglán, gipszkarton, fa esetén). Nem megfelelő elemek használata vagy a hibás szerelés a termék levalásához vezethet, annál annak károsodását és a felhasználók veszélyeztetését okozhatja. Ha szakember megállapítja a mellékelt elemek az adott aljzathoz nem elegendőek, a megfelelő rögzítőelemeket külön kell beszerezni. **CZ – BEZPEČNOST** Horľavý výrobek - Udržujte výrobek mimo dosah otevřeného ohně, zdrojů vysoké teploty a jisker, aby se zabránilo riziku vznícení. | Práce ve výšce – Instalace produktu ve výšce může představovat riziko pádu. Vždy používejte vhodné ochranné prostředky a dbejte maximální opatrnosti. | Nadměrné zatížení – Výrobek není navržen tak, aby vydržel velké zatížení. Nadměrné přetěžování může způsobit pád nebo poškození. | Šňůry, řetězy a provázky mohou představovat nebezpečí zamotání nebo uškrcení. Zabráňte dětem v přístupu k těmto předmětům. Neumísťujte postele, nábytek nebo postýlky do blízkosti ovládacích prvků oken. Nesvazujte k sobě provázky. Dbajte na to, aby se šňůry nekroutily a nevytvářaly smyčky. | Výrobek není odolný vůči extrémním povětnostním podmínkám, jako je silný vítr nebo bouře. Za takových povětnostních podmínek by měl být přemístěn na bezpečné místo nebo řádně zajištěn. | Nedovoľte dětem, aby si s výrobkem hrály, aby ste predišli riziku náhodného zranění nebo udusění. | Pravidelně kontrolujte stav výrobku. Pokud zaznamenate jakékoli poškození nebo zeslabení materiálu, přestaňte jej používat. | Perte při nízkých teplotách (do 30°C) s použitím jemných pracích prostředků, sušte naplocho, nesušte v sušičce. Škvrny ihned odstráňte vhodným prostředkem. | Výrobek musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy tak, je jeho nejprve rozdělit na jednotlivé materiály a odnestje na příslušná sběrná místa. | Je zakázáno svévolně upravovat (modifikovat) výrobek a používat jej k jiným účelům, než jsou popsány v návodu. | Před vrtáním nebo upevňováním se ujistěte, že v místě montáže nevedou kabely ani prvky elektrické instalace. Jejich poškození může způsobit úraz elektrickým proudem a další nebezpečí. V případě pochybností se poraďte s odborníkem. | Správna montáž výrobku na stěnu nebo strop vyžaduje použití vhodně zvolených montážních prvků (např. hmoždinek a šroubů) určených pro daný typ podkladu (např. beton, cihla, sádkokarton, drevo). Použití nevhodných prvků nebo nesprávná montáž mohou vést k odtržení výrobku a následně k jeho poškození a ohrožení uživateli. Pokud po posouzení odborníkem příložené prvky nejsou pro daný podklad dostačující, je nutné si vhodné montážní prvky obstarat samostatně. **DE – SICHERHEIT** Entflammbares Produkt - Halten Sie das Produkt von offenen Flammen, hohen Temperaturen und Funken fern, um die Gefahr einer Entzündung zu vermeiden. | Arbeiten in der Höhe - Bei der Installation des Produkts in der Höhe besteht Absturzgefahr. Verwenden Sie immer eine geeignete Schutz-ausrüstung und lassen Sie äußerste Vorsicht walten. | Überlastung - Das Produkt ist nicht für schwere Lasten ausgelegt. Eine Überlastung kann zum Herunterfallen oder zu Schäden führen. | Angelschnüre, Ketten und Schnüre können ein Risiko des Verhedders oder Strangulierens darstellen. Verhindern Sie, dass Kinder Zugang zu diesen Gegenständen haben. Stellen Sie keine Betten, Möbel oder Wiegen in die Nähe von Fensterdekorationen. Binden Sie keine Kordeln zusammen. Achten Sie darauf, dass sich die Kordeln nicht verdrehen und Schlaufen bilden. | Das Produkt ist nicht gegen extreme Witterungsbedingungen wie starke Winde oder Stürme geschützt. Im Falle eines solchen Wetters sollte es an einen sicheren Ort gebracht oder ordnungsgemäß gesichert werden. | Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Produkt zu spielen, um das Risiko von Verletzungen oder Erstickengefahr zu vermeiden. | Überprüfen Sie den Zustand des Produkts regelmäßig. Wenn Sie eine Beschädigung oder Schwächung des Materials feststellen, stellen Sie die Verwendung ein. | Bei niedriger Temperatur (bis zu 30°C) mit Feinwaschmitteln waschen, flach trocknen und nicht im Trockner trocknen. Flecken sofort mit einem geeigneten Produkt entfernen. | Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften, indem Sie es vorher in einzelne Materialien trennen und diese zu den entsprechenden Sammelstellen bringen. | Es ist verboten, das Produkt eigenmächtig umzubauen (zu verändern) oder es für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke zu verwenden. | Vergewissern Sie sich vor dem Bohren oder Befestigen, dass an der Montagestelle keine Leitungen oder Bestandteile der Elektroinstallation verlaufen. Deren Beschädigung kann zu einem Stromschlag und anderen Gefahren führen. Wenn Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachmann. | Die ordnungsgemäße Montage des Produkts an der Wand oder Decke erfordert die Verwendung entsprechend ausgewählter Befestigungselemente (z.B. Dübel und Schrauben). Die für die jeweilige Art des Untergrundes geeignet sind (z.B. Beton, Ziegel, Gipskarton, Holz). Die Verwendung ungeeigneter Elemente oder eine unsachgemäße Montage kann dazu führen, dass sich das Produkt löst, was in der Folge zu seiner Beschädigung und zu einer Gefährdung der Benutzer führen kann. Wenn nach Beurteilung durch einen Fachmann die mitgelieferten Elemente für den jeweiligen Untergrund nicht ausreichend sind, müssen geeignete Befestigungselemente auf eigene Kosten beschafft werden. **RO – SECURITATE** Produs inflamabil - Țineți produsul departe de flăcări deschise, surse de temperatură ridicată și scântei pentru a evita riscul de aprindere. | Lucrul la înălțime - Instalarea produsului la înălțime poate implica riscul de cădere. Utilizați întotdeauna echipament de protecție adecvat și fiți extrem de precauți. | Sarcină excesivă - Produsul nu este proiectat să reziste la sarcini grele. Supraîncălzirea excesivă poate duce la cădere sau deteriorare. | Corzițe, lanțurile și șnururile pot prezenta un pericol de încurcare sau strângere. Împiedicați copiii să acceseze aceste articole. Nu așezați paturi, mobilier sau pălăvuri lângă cenzile pentru decorarea ferestrelor. Nu legați șofrele împreună. Asigurați-vă că șnururile nu se răsucesc și nu formează bucle. | Produsul nu este rezistent la condiții meteorologice extreme, cum ar fi vânturile puternice sau furtunile. În cazul de condiții meteorologice, ar trebui mutat într-un loc sigur sau asigurat corespunzător. | Nu permiteți copiilor să se joace cu produsul pentru a preveni riscul de rănire accidentală sau sufocare. | Verificați regula starea produsului. Dacă observați orice deteriorare sau slăbire a materialului, întrerupeți utilizarea. | Spălați la temperaturi scăzute (până la 30°C) folosind detergenți blânzi, uscați plat, evitați uscarea cu rufe. Îndepărtați imediat pețete sau un agent adecvat. | Produsul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale, mai întâi separându-l în materialele sale individuale și ducându-le la punctele de colectare adecvate. | Este interzisă modificarea produsului pe cont propriu, precum și utilizarea acestuia în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiuni. | Înainte de găurire sau fixare, asigurați-vă că în locul de montaj nu trec cabluri sau elemente ale instalației electrice. Deteriorarea acestora poate provoca electrocutare și alte pericole. În caz de îndoială, consultați un specialist. | Montați-l corect al produsului pe perete sau tavan neavând utilizarea unor elemente de fixare alese corespunzător (de exemplu diburi și șuruburi), potrivit pentru tipul de suport (de exemplu beton, cărămidă, gips-carton, lemn). Utilizarea unor elemente necorespunzătoare sau montajul încorect poate duce la desprinderea produsului și, în consecință, la deteriorarea acestuia și la punerea în pericol a utilizatorilor. Dacă, în urma evaluării unui specialist, elementele incluse nu sunt suficiente pentru tipul respectiv de suport, trebuie achiziționate separat elemente de fixare adecvate. **GB – SECURITY** Flammable product - Keep the product away from open flames, high heat sources, and sparks to prevent ignition. | Working at height - Installing the product at height may involve a risk of falling. Always use appropriate fall-protection measures and exercise extreme caution. | Overloading - The product is not designed to bear heavy loads. Excessive loading may cause detachment or damage. | Cords, chains, and strings - These may pose an entanglement or strangulation hazard. Prevent children from accessing these components. Do not place beds, furniture, or cribs near window-covering control cords. Do not tie cords together. Ensure cords do not twist or form loops. | Extreme weather - The product is not resistant to extreme weather conditions such as strong winds or storms. In such conditions, move it to a safe location or secure it appropriately. | Children's safety - Do not allow children to play with the product to prevent accidental injury, choking, or strangulation. | Regular inspection - Check the product's condition regularly. If any damage or material degradation is observed, stop using the product. | Care instructions - Wash at low temperature (up to 30°C) with mild detergents, lay flat to dry, and avoid tumble drying. Treat stains immediately with an appropriate agent. | Dispose - Dispose of the product in accordance with local regulations. Separate it into constituent materials beforehand and deliver them to appropriate collection points. | It is forbidden to modify the product yourself or to use it for purposes other than those described in the instructions. | Before drilling or fastening, make sure there are no wires or electrical installation components in the installation area. Damage to them may cause electric shock and other hazards. If in doubt, consult a qualified professional. | Proper installation of the product on a wall or ceiling requires the use of appropriately selected mounting elements (e.g. wall plugs and screws) suitable for the type of substrate (e.g. concrete, brick, plasterboard, wood). Using unsuitable elements or incorrect installation may cause the product to detach, which may result in damage to the product and create a hazard for users. If, after assessment by a specialist, the supplied elements are insufficient for the given substrate, appropriate mounting elements should be purchased separately. **BG – БЕЗОПАСНОСТ** Запалим продукт - Държете продукта далеч от открит огън, отопитори на висока температура и искри, за да предотвратите възпламеняване. | Работа на височина - Монтирането на продукта на височина може да е свързано с риск от падане. Винаги използвайте подходящи мерки за защита от падане и бъдете изключително внимателни. | Претоварване - Продуктът не е проектиран да издържа на тежки натоварвания. Премомерното натоварване може да доведе до отпадане или повреда. | Въвзета, вериги и шнуровете - Те могат да представляват опасност от заплигане или удущаване. Не позволявайте на децата да имат достъп до тези компоненти. Не поставяйте легла, мебели или бебешки легла в близост до въвзета за управление на прозоречни покрития. Не връвзвайте въвзетата едно с друго. Уверете се, че въвзетата не се усукват и не образуват примки. | Екстремни метеорологични условия - Продуктът не е устойчив на екстремни метеорологични условия, като силни ветрове или бури. При такива условия го преместете на безопасно място или го закрепете по подходящи начини. | Безопасност на децата - Не позволявайте на децата да си играят с продукта, за да предотвратите случайни нараняване, задавяне или удущаване. | Редовна проверка - Проверявайте редовно състоянието на продукта. Ако забележите никакви повреди или опущаване на материала, спрете да използвате продукта. | Инструкции за грижа - Перете при ниска температура (до 30 °C) с меки перилни препарати, сушете в хоризонтално положение и избягвайте сушенето в сушилня. Пегнатата се третират незабавно с подходящ препарат. | Извънредна употреба - Извънредната употреба в съответствие с местните разпоредби. Разделете го предварително на съставните материали и ги предайте в подходящи пунктове за събиране. | Забравяне се самостоятелното преработване (модифициране) на продукта, както и използването му за цели, различни от описаните в инструкцията. | Преди пробване или закрепване се уверете, че на мястото на монтажа не преминават проводници или елементи на електрическата инсталация. Повреждането им може да причини токов удар и други опасности. | При съмнение се консултирайте със специалист. | Правилният монтаж на продукта към стена или таван изисква използването на подходящо подбрани монтажни елементи (напр. дюбели и винтове), съобразени с вида на основата (напр. бетон, тухла, гипсокартон, дърво). Използването на неподходящи елементи или неправилният монтаж може да доведе до откътане на продукта, а вследствие и до повреда на потребителя. Ако след прегледа от специалист приложените елементи са недостатъчни за съответната основа, трябва самостоятелно да се закупят подходящи монтажни елементи. **LT – SAUGA** Degus produktas - laikykite produkta atokiau nuo atviros ugnies, aukštos temperatūros šaltinių ir kibirkščiavimo, kad išvengtumėte užsidegimo rizikos. | Darbas aukštyje - montuojant produktą aukštyje gali kilti kritimo rizika. Visada naudokite tinkamas apsaugas priemones ir būkite ypatingai atsargūs. | Per didelė apkrova - produktas nėra pritaikytas didelėms apkrovoms. Per didelė apkrova gali sukelti nukritimą arba pažeidimus. | Valai, grandinėlės ir virvelės gali kelti įsipainiojimo arba pasismaigojimo pavojų. Užtikrinkite, kad vaikai negalėtų pasiekti šių elementų. Nestatykite lovy, baldų ir lošių šalia langų dekoracijų valdymo elementu. Nerikiškite virvelių kartu. Įsitinkinkite, kad virvelės nesusisuka ir nesudaro kilpų. | Produktas nėra atsparus ekstremalioms oro sąlygoms, tokioms kaip stiprus vėjas ar audros. Esant tokioms oro sąlygoms, ji reikia perkelti į saugią vietą arba tinkamai apsaugoti. | Nėsiokite vaikams žaisti su produktu, kad išvengtumėte atsitiktinių sužalojimų, užspringimo ar pasismaigojimo rizikos. | Reguliariai tikrinkite produkto būklę. Pastebėję pažeidimą arba medžiagos susilpnėjimą, nutraukite naudojimą. | Skalbkite žemote temperatūroje (iki 30 °C), naudodami švelnius skalbiklius, džiovinkite patiesę, venkite džiovyklės. Dėmes šalinkite nedelsdami tinkama priemone. | Produkta reikia iutizuoti laikantis vietinių taisyklių, prieš tai į išrūšiuojant pagal atskiras medžiagas ir perduodant jas į atitinkamus surinkimo punktus. | Draudžiama savarankiškai perdaryti (modifikuoti) produktą ir naudoti jį kitais tikslams, nei aprašyta instrukcijoje. | Prieš gręždami ar tvirtindami įsitinkinkite, kad montavimo vietoje nėra laidų ar elektros instaliacijos elementų. Jų pažeidimas gali sukelti elektros smūgį ir kitus pavojus. Kilus abejonų, pasitarkite su specialistu. | Tinkamam produkto montavimui prie sienos ar lubų reikia naudoti tinkamus parinktus tvirtinimo elementus (pvz., kaiščius ir varžtus), pritaikytus pagindo tipui (pvz., betoniui, plytai, gipso kartono plokštei, medienai). Netinkamų elementų naudojimas arba netinkamas montavimas gali lemti produkto atitrūkimą, o dėl to – jo pažeidimą ir pavojų naudotojams. Jei specialistas įvertina, kad pridėti elementų nepakanka konkrečiam pagindui, tinkamus tvirtinimo elementus reikia įsigyti savarankiškai. **LV – DROŠĪBA** Uztiesmojošs produktas – turiet produkt pro m not auktas liemas, augstas temperatūras avotiem un dzirkstošanas, lai izvairitos no aizdegšanās riska. | Darbs augstumā – produkta uzstādīšana augstumā var būt saistīta ar kritiena risku. Vienmēr izmantojiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus un ievērojiet īpašu piesardzību. | Pārmerīga slodze – produkts nav paredzēts liela slodze nesniegšanai. Pārmerīga pārslodze var izraisīt nokrišanu vai bojājumus. | Vadi, ķēdites un auklas var radīt sapīšanās vai nozāugšanās risku. Ierobežojiet bērnu piekļuvi šiem elementiem. Nenovietojiet gultas, mēbeles vai šūpuļus dekoratīvo logu vadības elementu tuvumā. Pārliecinieties, ka auklas nesusiežas un neveido cilpas. | Produkts nav izturīgs pret ekstremāliem laikapstākļiem, piemēram, stipru vēju vai vētrām. Šādos laikapstākļos tas jāpārvieto uz drošu vietu vai atbilstoši jānostiprina. | Nelauziet bērnem spēlēt ar produktu, lai novērstu neaīšu traum, aizrīšanās vai nozāugšanās risku. | Regulāri pārbaudiet produkta stāvokli. Ja pamanāt bojājumus vai materiāla pavājināšanos, pārtrauciet lietošanu. | Mazgājiet zemā temperatūrā (līdz 30 °C), izmantojot saudzīgus mazgāšanas līdzekļus, žāvējiet izklāti, izvairieties no vēlas žāvētāja. Traipus nekavējoties noņemiet ar piemērotu līdzekli. | Produkts jāūtīlīzē saskaņā ar vietējiem noteikumiem, iepriekš to sadalot pa atsevišķiem materiāliem un nododot tos atbilstošos savākšanas punktus. | Aizliegts patstāvīgi pārveidot (modifcēt) produktu un lietot to citiem mērķiem, nekā aprakstīts instrukcijā. | Pirms uršanas vai stiprināšanas pārliecinieties, ka montāžas vietā netraodas vadi vai elektroinstalācijas elementi. To bojājums var izraisīt elektrošoku un citus apdraudējumus. Šādu bojājumu konsultējieties ar speciālistu. | Pareizai produkta montāžai pie sienas vai griestiem nepieciešami atbilstoši atbilstoši izvēlēti stiprinājuma elementi (piem., dibeljus un skrūves), kas piemēroti pamates veidam (piem., betonam, ķieģelim, gipskartona plāksnei, kokam). Neatbilstošu elementu izmantošana vai nepareiza montāža var izraisīt produkta atdalīšanos, kā rezultātā tas var tikt bojāts un radīt apdraudējumu lietotājiem. Ja pēc speciālista novērtējuma pievienotie elementi nav pietiekami konkrētajai pamatei, atbilstoši stiprinājuma elementi jāiegādājas patstāvīgi.